

Checklist : Préparation et Aplanissement d'un Terrain Bosselé

1. Évaluation et Préparation du terrain

- Délimiter la zone de travail avec des piquets et un cordeau
- Nettoyer la surface (retrait des grosses pierres, racines et débris)
- Tondre l'herbe très ras pour mieux visualiser les irrégularités
- Vérifier l'humidité du sol (travailler sur un sol sec pour éviter le compactage excessif)

2. Outils de terrassement manuels

- Pelle bêche (pour creuser et déplacer la terre)
- Pioche (pour briser les zones compactes ou les mottes dures)
- Râteau de jardinier robuste (pour égaliser la surface)
- Brouette renforcée (pour le transport des excédents de terre)
- Pelle ronde (pour charger la terre plus facilement)

3. Matériel de mesure et nivellement

- Niveau à bulle ou niveau laser (pour vérifier la planéité)
- Règle de maçon (2 mètres minimum pour vérifier les creux et bosses)
- Cordeau de traçage (pour définir le niveau zéro)
- Piquets en bois ou métal (pour marquer les points de référence)

4. Matériaux et fournitures

- Terre végétale tamisée (pour combler les trous)
- Sable de remblai (pour améliorer le drainage si nécessaire)
- Rouleau à gazon (pour compacter légèrement après nivellement)
- Semences de gazon de regarnissage (si le terrain est destiné à une pelouse)

5. Équipement de protection individuelle (EPI)

- Gants de protection renforcés
- Chaussures de sécurité avec coque

- Lunettes de protection (contre les projections)
- Vêtements de travail résistants