

Checklist de préparation : Installation d'une porte à galandage en salle de bain

1. Vérification de la cloison et de l'espace

- Confirmer que le mur n'est pas porteur (si cloison existante).
- Vérifier l'épaisseur de la cloison (standard 72mm ou 95mm) pour choisir le châssis adapté.
- Calculer l'espace de refoulement : prévoir une largeur égale à deux fois la largeur de la porte.
- Vérifier l'aplomb du sol et des montants existants pour garantir un coulisement fluide.
- S'assurer que la hauteur sous plafond est suffisante pour le châssis choisi.

2. Analyse des réseaux (Électricité et Plomberie)

- Détecter la présence de câbles électriques dans la zone de refoulement (interdiction stricte).
- Vérifier l'absence de tuyaux d'eau ou d'évacuation dans la cloison.
- Déplacer les prises ou interrupteurs situés sur la zone de coulisement.
- Prévoir le passage des gaines électriques avant la pose du châssis si nécessaire.
- S'assurer que le châssis ne gêne pas l'accès aux vannes d'arrêt ou aux boîtes de dérivation.

3. Matériel et outillage nécessaires

- Kit châssis pour porte à galandage (compatible avec l'épaisseur de cloison).
- Porte coulissante spécifique (matériau résistant à l'humidité recommandé).
- Niveau à bulle de grande longueur (1,5m minimum).
- Visseuse-dévisseuse avec embouts adaptés.
- Vis pour ossature métallique ou support maçonné.
- Mètre ruban, crayon de chantier et cutter.
- Placo (BA13 hydrofuge) pour la finition de la cloison.

4. Précautions spécifiques à la salle de bain

- Privilégier des matériaux imputrescibles (verre, PVC, ou bois traité hydrofuge).
- Appliquer un traitement hydrofuge sur les chants de la porte si elle est en bois.
- Vérifier que la VMC de la salle de bain est efficace pour limiter la condensation dans le châssis.
- Prévoir un accès facile au rail supérieur pour une maintenance future des chariots.

- S'assurer que le joint brosse est bien installé pour limiter les entrées d'humidité dans le caisson.